

Alarmanlage SAFE HOME Csk 800 HF

Alarmeinschaltung « TOTAL »

1. Drücken Sie auf die Taste  und geben Sie Ihren Sicherheitscode (4 Nummern) ein.
oder
2. Drücken Sie auf die Taste  und zeigen Sie die Leserkarte dem Gerät an.



Alarmeinschaltung « TEILBEREICH »

1. Drücken Sie auf die Taste  und geben Sie Ihren Sicherheitscode (4 Nummern) ein.
oder
2. Drücken Sie auf die Taste  und zeigen Sie die Leserkarte dem Gerät an.



Alarm « AUSSCHALTUNG »

1. Geben Sie Ihren Sicherheitscode (4 Nummern) ein.
oder
2. Zeigen Sie die Leserkarte dem Gerät an.



Alarmanlage SAFE HOME Csk 800 HF

Aendern des Sicherheits-Code

 & 	Haupt Code (1234 Liefercode)	N° Benützer von 1 bis 9	Neuer Code 4 Nummern)	Neuer Code (4 Nummern) wiederholen		Neuer Code (4 Nummern)
Rote Lampe blinkt	Rote Lampe blinkt unregelmässig		Langer Piepton	Langer Piepton		Test

Einstellung der Lautstärke der Beeps

 und 			Wahl der Lautstärke von 0 bis 7
---	---	---	---------------------------------------

0 = kein Ton.
Die eingebaute Sirene gibt die gewählte Lautstärke an.

