

Gebrauchsanweisung



**SAFEHOME**

# Alarmanlage Safe Home

## Alarminschtaltung «Total»

**Methode 1:** Drücken Sie auf die Taste  und geben Sie Ihren Sicherheitscode ein.

**Methode 2:** Drücken Sie auf die Taste  und halten Sie den Badge vor das Gerät .

Die Tastatur bestätigt die Alarminschtaltung durch mehrere modulierte Töne.

## Alarminschtaltung «Teilbereich» (Nachtschtaltung)

**Methode 1:** Drücken Sie auf die Taste  und geben Sie Ihren Sicherheitscode ein.

**Methode 2:** Drücken Sie auf die Taste  und halten Sie den Badge vor das Gerät .

Die Tastatur Bestätigt die Alarminschtaltung durch mehrere modulierte Töne.



## Alarm «Auschtaltung» (Deaktivieren)

**Methode 1:** Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein.

**Methode 2:** Halten Sie den Badge vor das Gerät .

Die Tastatur bestätigt die Alarmauschtaltung durch einen langen ununterbrochenen Pfeifton.

## SOS

Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten  und .

## Registrierung eines Codes

Drücken Sie auf den gewünschten Benutzer 1 bis 9 bis zwei Signaltöne zu hören sind.

Benutzer Nr. <b>1</b> (Master Code)	Neuer Code	Neuer Code wiederholen	Warten Sie, bis zwei Signaltöne zu hören sind	Warten Sie bis die LED's im Uhrzeigersinn fertig drehen
---	------------	------------------------	---	---

Benutzertest

## Registrierung eines Badge

Drücken Sie auf den gewünschten Benutzer 1 bis 9 bis zwei Signaltöne zu hören sind.

Benutzer Nr. <b>1</b> (Master Code)	Ziehen Sie die Karte durch 	Warten Sie bis zwei Signaltöne zu hören sind	Warten Sie bis die LED's im Uhrzeigersinn fertig drehen
---	--	--	---

Benutzertest

## Löschung einer Benutzer (Code + badge)

Drücken Sie auf den gewünschten Benutzer 1 bis 9 bis zwei Signaltöne zu hören sind.

Benutzer Nr. <b>1</b> (Master Code)		Warten Sie bis zwei Signaltöne zu hören sind	Warten Sie bis die LED's im Uhrzeigersinn fertig drehen
---	---	--	---

Benutzertest

## Der Notfallcode

Ein spezifischer Code, der benutzt werden kann, wenn Sie dazu gezwungen werden, Ihr Alarmsystem auszuschalten. Ihren Notfallcode erhalten Sie durch die Addition von +1 zur letzten Ziffer Ihres Codes (1234=>1235, 6789=>6780). In diesem Fall wird das System auf die gewöhnliche Weise ausgeschaltet, während ein stilles Alarmsignal an die Zentralstation Ihrer Fernüberwachung übertragen wird.

## LED-Anzeigen

Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich eine Reihe von LED-Anzeigen, die den Status Ihres Sicherheitssystems anzeigen.



### LED-Anzeige « Netzstrom » (nur Zentrale)

- Ein:** Die Funkzentrale wird über das Stromnetz versorgt.  
**Aus:** Die Zentrale ist ausgeschaltet und der Akku ist entladen.  
**Blinkt:** Es gibt zurzeit einen Stromausfall – die Zentrale wird durch das Akku versorgt.

### LED-Anzeige «Bereich»

- Ein:** Totalbereich ist scharf geschaltet.  
**Aus:** Die Anlage ist ausgeschaltet.  
**Blinkt:** Teilbereich ist scharf geschaltet.

### LED-Anzeige «Melder Aktiviert»

- Blinkt:** Ein Fenster oder eine Tür mit Magnetkontakt ist geöffnet. Das Blinklicht bleibt aktiviert, bis das Fenster oder die Tür wieder geschlossen wird.

### LED-Anzeige «Alarmspeicher»

- Ein:** Ein Einbruchalarm erfolgte während Totalbereich eingeschaltet war.  
**Blinkt:** Ein Einbruchalarm erfolgte während Teilbereich eingeschaltet war.  
Die LED-Anzeige bleibt bis zur nächsten Scharfstellung auf **Ein**.

### LED-Anzeige «Technische Störung»

- Ein:** Auslösung von einem technischen Melder (Feuerdetektor, Hochwasser usw.).  
**Blinklicht:** Systemstörung (Batterieausfall, Überwachung, Sabotage, Ausfall der Telefonleitung oder Funkstörung). Die Anzeige bleibt auf **Ein** oder **blinkt**, bis das Problem behoben wird.

## Die Fernbedienung

Die Fernbedienung ist auf der Vorderseite mit 4 Tasten und 3 LEDs ausgestattet. Die LED-Anzeigen zeigen den Zustand der Anlage an.

### Alarminschtaltung «Total»

Die Taste  drücken.

### Alarm deaktivieren «Auschtaltung»

Die Taste  drücken.

Wenn Alarm ausgelöst wurde, dann 2 x drücken.

### Alarminschtaltung «Teilbereich»

Die Taste  drücken.

### Alarmstatus überprüfen

Die Taste  gedrückt halten, bis die LED-Anzeige an einer Position stehen bleibt.

### SOS

Beide Tasten  und  gedrückt halten, bis die zwei LED-Anzeigen permanent aufleuchten.

**Wenn alle LED-Anzeigen blinken:** Das System berücksichtigt **die Anforderung** nicht. Warten Sie, bis sich die LED-Anzeigen ausschalten und versuchen Sie es erneut.



**Ohne das Dokument** «Formular für Kundenangaben» sowie Ihre Schlüssel, können wir **Ihr Sicherheitssystem leider nicht aktivieren**. Bitte senden Sie uns diese in einem Umschlag geschützt und **eingeschrieben (LSI)**, an die folgende Adresse:

Protectas SA, Buckhauserstrasse 26, 8048 Zürich

Safe Home SA, rue de Genève 70, 1004 Lausanne  
Tel. 0848 848 555 · fax 0848 848 556 · [www.safehome.ch](http://www.safehome.ch)