

LED-Anzeigen

Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich eine Reihe von LED-Anzeigen, die den Status Ihres Sicherheitssystems anzeigen.



LED-Anzeige « Netzstrom » (nur Zentrale)

Ein: Die Funkzentrale wird über das Stromnetz versorgt.

Aus: Die Zentrale ist ausgeschaltet und der Akku ist entladen.

Blinkt: Es gibt zurzeit einen Stromausfall – die Zentrale wird durch das Akku versorgt.

LED-Anzeige «Bereich»

Ein: Totalbereich ist scharf geschaltet.

Aus: Die Anlage ist ausgeschaltet.

Blinkt: Teilbereich ist scharf geschaltet.

LED-Anzeige «Melder Aktiviert»

Blinkt: Ein Fenster oder ein Tür mit Magnetkontakt ist geöffnet. Das Blinklicht bleibt aktiviert, bis das Fenster oder die Tür wieder geschlossen wird.

LED-Anzeige «Alarmspeicher»

Ein: Ein Einbruchalarm erfolgte während Totalbereich eingeschaltet war.

Blinkt: Ein Einbruchalarm erfolgte während Teilbereich eingeschaltet war.

Die LED-Anzeige bleibt bis zur nächste Scharfstellung auf **Ein**.

LED-Anzeige «Technische Störung»

Ein: Auslösung von einem technischen Melder (Feuerdetektor, Hochwasser usw.).

Blinklicht: Systemstörung (Batterieausfall, Überwachung, Sabotage, Ausfall der Telefonleitung oder Funkstörung).Die Anzeige bleibt auf **Ein** oder **blinkt**, bis das Problem behoben wird.