

Centrale

Clavier



Témoins «Présence secteur» (seulement centrale)

Allumé: la centrale est alimentée par le secteur.

Eteint: la centrale est éteinte et la batterie est déchargée.

Clignotant: il y a une panne de courant – la centrale est alimentée par sa batterie.



Témoins «Marche»

Allumé: le système est en surveillance totale.

Eteint: le système est à l'arrêt.

Clignotant: le système est en surveillance partielle.



Témoins «Ouverture»

Clignotant: il signifie qu'une fenêtre ou une porte protégée par un contact magnétique est ouverte. Il clignote jusqu'à ce que la fenêtre ou la porte soit fermée.



Témoins «Alarme»

Allumé: il signifie qu'une intrusion s'est produite alors que le système était en surveillance totale.

Clignotant: il signifie qu'une intrusion s'est produite alors que le système était en surveillance partielle. L'indicateur reste allumé jusqu'à la prochaine mise en service.



Témoins «Défaut technique»

Allumé: il indique le déclenchement d'un détecteur technique (détecteur de feu, inondation, etc.).

Clignotant: il indique un défaut sur le système (batterie, supervision ou auto-protection d'un périphérique, coupure téléphonique ou brouillage radio). L'indicateur reste allumé ou clignotant jusqu'à la disparition du défaut.