

## Spie luminose



 **Spia LED «Alimentazione da rete» (solo sull'unità centrale)**  
Accesa: la centrale è alimentata dalla rete elettrica.  
Spenta: l'unità è spenta e la batteria è scarica.  
Lampeggiante: c'è un'interruzione di corrente, l'unità è alimentata dalla batteria.

  **Spia LED «Sistema inserito»**  
Accesa: la centrale è inserita in modo totale.  
Spenta: il sistema è disinserito.  
Lampeggiante: il sistema è inserito in modo parziale.

  **Spia LED «Sensore attivato»**  
Lampeggiante: significa che una finestra o una porta protetta da un contatto magnetico è aperta. Lampeggia fino alla chiusura della porta o della finestra.

  **Spia LED «Memoria allarmi»**  
Accesa: significa che una segnalazione d'allarme intrusione è sopravvenuta mentre il sistema era inserito in modo totale.  
Lampeggiante: significa che una segnalazione d'allarme intrusione è sopravvenuta mentre il sistema era inserito in modo parziale.  
La spia rimane attiva fino all'inserimento successivo per memorizzare l'accaduto.

  **Spia LED «Guasto tecnico»**  
Accesa: indica un guasto su un canale tecnico (rilevatore di incendio, inondazione, ecc.)  
Lampeggiante: indica un guasto sul sistema (guasto batteria, supervisione, autoprotezione di un periferico, interruzione linea telefonica o radiointerferenza).  
La spia rimane accesa o lampeggiante fino a che il problema non viene risolto.